



TRAVA ESTEPE

SISTEMA ANTI FURTO DE RODA SOBRESSALENTE

Manual de instalação

ECOSPORT (FORD)

RAV 4 (TOYOTA)

CR-V externo (HONDA)

Código 5562

Revisão

15/11/2010

O Kit acompanha: 1 sistema de antifurto , 1 manual de instalação e 1 chave segredo.

INSTALAÇÃO

1. Retire o sistema original;
2. Substitua-o pelo sistema antifurto, acoplando a chave no sistema (instruções abaixo) e girando-a até o sistema se firmar no estepe;
3. Ao final da instalação, certifique-se de que o corpo principal e a calota protetora girem ao serem acionados sem a chave segredo.

1



2



ECOSPORT



Para a colocação da chave, utilize a seta na chave e encaixe na mesma altura da seta gravada na peça (indicado por setas).



Em caso de perda da chave, o código para adquirir uma nova, está gravado no dispositivo com letra e número. no dispositivo com letra e número.

RAV 4 e CR-V

Consulte nosso Site: www.jtnindustria.com.br

