



TRAVA ESTEPE

SISTEMA ANTI FURTO DE RODA SOBRESSALENTE

HONDA- CIVIC
Código 5572
Manual de instalação

Revisão 01/11/10.

O Kit é composto por :

- 1 Sistema antifurto;
- 1 Chave segredo e
- 1 Calota externa.



INSTALAÇÃO

1. Retire o sistema original;
2. Substitua-o pelo sistema antifurto, acoplando a chave no sistema (instruções abaixo) e girando-a até o sistema se firmar no estepe;
3. Ao final da instalação, certifique-se de que o corpo principal e a calota protetora girem ao serem acionados sem a chave segredo.

Atenção

Para a colocação da chave, utilize a seta na chave e encaixe na mesma altura da seta gravada na peça (indicado por setas, foto1).

Em caso de perda da chave, o código para adquirir uma nova, está estampada no dispositivo com letra e número (foto2).

