

Consulte nosso site www.jtnindustria.com.br

O Kit é composto por :

- 1 Sistema antifurto;
- 1 Chave segredo;
- 1 parafuso;
- 1 Calota de sustentação;
- 1 arruela;
- 1 porca;
- 1 Calota de sustentação.

INSTALAÇÃO

- Substituir o parafuso original em plástico pelo parafuso do kit em aço;
- Para a colocação da chave, utilize a seta na chave e encaixe na mesma altura da seta gravada na peça (foto1, indicado por setas).

Em caso de perda da chave, o código para adquirir uma nova, está gravado no dispositivo com letra e número.

no dispositivo com letra e número.



GM – Astra /Vectra /Meriva Código 5601

Manual de Instalação Revisão: 31/11/2010

- CHAVE

— CORPO PRINCIPAL



CONJUNTO PARA
SUBSTITUIÇÃO DO
PARAFUSO PLASTICO
ORIGINAL



