



Consulte nosso site
www.jtnindustria.com.br

CONJUNTO ANTI FURTO DE ESTEPE Ford KA 2008 Manual de Instalação Código 5630

Revisão B 24/9/2010



O kit Acompanha:

- 1 Chave segredo;
- 1 sistema antifurto;
- 3 parafusos;
- 3 arruelas;
- 1 suporte superior;
- 1 sistema de travamento adicional da bandeja (2 itens);

PESCADOR DA BANDEJA DO ESTEPE



SUPORE SUPERIOR



Detalhe do pescador
içado na bandeja que
sustenta o pneu.



Para a colocação da chave,
utilize a seta na chave e
encaixe na mesma altura
da seta gravada na peça.

INSTALAÇÃO

1. Retirar o sistema original;
2. Suporte protetor da bandeja:
Para instalá-lo retire o estepe da bandeja e acople o suporte de proteção da bandeja como descrito nas fotos 4,5 e 6.
3. Sistema antifurto:
Desenrosque e retire os parafusos do sistema, utilize a chave segredo (foto 7) girando para a direita até conseguir liberar o suporte superior (foto 1). Monte o novo conjunto por baixo do veículo e encaixe o suporte superior por cima, dentro do porta malas, entre a cabeça do conjunto (embaixo da arruela) e o assoalho do porta malas conforme foto 2, parafusando o sistema novamente.

Em caso de perda da chave, o código para adquirir uma nova, está gravado no dispositivo com letra e número.