



CONJUNTO ANTI FURTO DE ESTEPE SANDERO Código 5690

Revisão B 24/11/2010

Consulte nosso site www.jtnindustria.com.br

ESPUMA ANTI RUÍDO
Colocar no assoalho do porta malas rente ao parafuso, abaixo do corpo principal, uma de cada lado



↑ PORTA MALAS

↓ PARTE INFERIOR DO VEICULO

INSTALAÇÃO

Retirar o sistema original e colocar o anti furto no mesmo lugar

Montagem do novo conjunto: desparafusar o corpo principal para separá-lo do conjunto tubo protetor.

Remontar o conjunto após a fixação do tubo protetor.

CHAVE SEGREDO
“ Para acionar a chave segredo , utilizar a chave de roda do automóvel”

CORPO PRINCIPAL

O Kit é composto por :

- 1 Sistema antifurto;
- 2 espumas anti ruído;
- 1 arruela; e
- 1 Chave segredo.

TUBO PROTETOR

FIXAÇÃO DO TUBO PROTETOR

Utilizar os mesmos parafusos originais

PARAFUSO limitador de fim de curso do pescador (já está com o aperto correto)

PESCADOR DA BANDEJA DO ESTEPE



Em caso de perda da chave, o código para adquirir uma nova, está estampada no dispositivo com letra e número.

Para a colocação da chave, utilize o ponto na chave e encaixe na mesma altura do JTN estampado na peça (indicado por setas).